Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 03:03

Link do produktu: https://www.studzienne.pl/studzienka-rura-karbowana-400-mm-1m-z-pokrywa-zabudowa-studni-p-576.html



Studzienka rura karbowana 400 mm 1m z pokrywą ZABUDOWA STUDNI

Cena	**279,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Studzienka - rura karbowana 400 mm 1m z pokrywą do zabudowy studni

Zabudowa studni to jeden z ostatnich etapów wykonywania ujęcia wody. Odpowiednia ochrona studni przed czynnikami zewnętrznymi wpływa na bezpieczeństwo oraz na wieloletnią, bezawaryjną eksploatację ujęcia. Na rynku istnieje wiele możliwości powierzchniowej zabudowy studni m.in. kręgi betonowe, specjalistyczne prefabrykowane obudowy studni czy złącza szwedzkie gdzie obudowa nie jest potrzebna. Naszą propozycją jest prosta zabudowa studni przy użyciu rury karbowanej i pokrywy z tworzywa sztucznego, ma ona wiele zalet m.in.:

- niska cena
- prostota i szybki czas wykonania
- zadowalający efekt wizualny
- ochrona przed czynnikami zewnętrznymi
- ochrona przed kradzieżami - zabudowana studnia jest o wiele mniej widoczna z zewnątrz
- ukryta przestrzeń do schowania np. sterownika pompy czy węża ogrodowego

W tej ofercie proponujemy zestaw do zabudowy studni składający się z:

1. Rury karbowanej - średnica wewnętrza 400 mm (średnica zewnętrzna 455 mm) oraz wysokość 1m
2. Pokrywy z tworzywa sztucznego - o klasie obciążalności dla ruchu pieszo-rowerowego
3. Arkusza geowłókniny drenażowej





Poniżej prezentujemy poszczególne etapy wykonania zabudowy:

Wykonanie wykopu wokół rury studziennej oraz wstępny przymiar obudowy





Wypoziomowanie i ubicie podsypki

Przycięcie rury studni - należy zostawić 15 -20 cm rury





Ustawienie i wypoziomowanie rury karbowanej. Na tym etapie najlepiej jest wykonać przepusty pod przewód

Wykonanie podsypki żwirowej o grubości około 5 cm

Ułożenie geowłókniny na warstwie żwiru oraz wykonanie w niej otworu pod rurę studzienną.





zasilający pompę oraz pod rurę tłoczną.

Ustawienie rury karbowanej względem rury studziennej



Montaż pompy wraz z głowicą studzienną - montaż pompy dokładniej pokazujemy w jednym z naszych filmów instruktażowych

Wykonanie obsypki żwirowej wewnątrz studzienki o grubości min. 5 cm