

Link do produktu: <https://www.studzienne.pl/centralizator-amortyzator-momentu-obrotowego-pompy-ibo-p-703.html>



Centralizator, amortyzator momentu obrotowego pompy IBO

Cena	97,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Centralizator, amortyzator momentu obrotowego pompy IBO

Centralizator IBO to praktyczny element wyposażenia instalacji z pompą głębinową, przeznaczony do utrzymania pompy w odpowiednim położeniu wewnątrz rury osłonowej. Stabilizuje układ podczas pracy urządzenia, ograniczając możliwość przemieszczania się pompy i jej kontaktu ze ściankami studni.

Centralizator pełni również funkcję **amortyzatora momentu obrotowego**. Podczas uruchamiania silnika pompa może wykazywać tendencję do obrotowego przemieszczenia się w studni. Zastosowanie centralizatora pomaga ograniczyć ten ruch i utrzymać urządzenie w bardziej stabilnej pozycji.

Dopasowanie do instalacji

Elastyczna konstrukcja centralizatora pozwala dopasować jego średnicę do zastosowanej rury osłonowej. Element montowany jest na rurze tłocznej za pomocą **dwóch stalowych opasek zaciskowych**, dzięki czemu można odpowiednio ustawić jego położenie i dopasować rozstaw do średnicy studni.

Produkt jest przeznaczony do instalacji wykorzystujących:

- **rurę tłoczną: 1" - 1¼"**
- **rurę osłonową: 4" - 8"**
- korpus wykonany z elastycznej gumy,
- opaski zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Stabilniejsze położenie pompy

Pomaga utrzymać pompę bliżej osi rury osłonowej, ograniczając jej niekontrolowane przemieszczanie.

Ochrona przed kontaktem ze ścianką studni

Zmniejsza ryzyko uderzania obudowy pompy o rurę osłonową podczas uruchamiania i pracy instalacji.

Funkcja amortyzatora momentu obrotowego

Ogranicza ruch pompy związany z momentem powstającym przy rozruchu silnika.

Regulowana konstrukcja

Podłużne nacięcia gumowego korpusu oraz możliwość regulacji opasek umożliwiają dopasowanie elementu do konkretnej średnicy rury osłonowej.

Prosty montaż

Centralizator zakłada się bezpośrednio na rurę tłoczną, a następnie unieruchamia za pomocą opasek zaciskowych.

Montaż centralizatora

Centralizator należy zamocować na rurze tłocznej powyżej pompy. Dolna opaska powinna znajdować się około **10-20 cm nad pompą**. Położenie elementu należy ustabilizować poprzez odpowiednie dokręcenie opasek. Jednocześnie centralizator powinien być ustawiony tak, aby stabilizował pompę, ale nie powodował nadmiernego oporu podczas opuszczania jej do studni.

Dane Techniczne:

-
- rura tłoczna 1" - 1¼"
 - rura osłonowa 4" - 8"
 - materiał korpusu - guma
 - opaski wykonane ze stali nierdzewnej
 - regulacja za pomocą opasek zaciskowych